

	<p>IP-Tel S.A</p> <p>www.ip-tel.com.ar</p> <p>soportevob@ip-tel.com.ar</p>	<p>Características MODEM</p> <p>AZTECH DSL 605EU</p>
---	---	--

AZTECH DSL 605EU



- Alimentación: 12v 1A
- Conectividad: Ethernet - USB
 - IP: 192.168.1.1

LED	COLOR	ESTADO	DESCRIPCION
Power	Grigio	Apagado	El modem no está recibiendo energía
	Rojo	Encendido	El modem se está iniciando
	Verde	Encendido	El modem esta encendido y listo
Ethernet	Grigio	Apagado	El modem no está conectado al puerto Ethernet
	Verde	Encendido	El modem está conectado por puerto Ethernet
	Verde	Parpadeando	Hay tráfico en el puerto Ethernet
USB	Grigio	Apagado	No hay conectividad USB entre el modem y la PC
	Verde	Encendido	El modem está conectado a la PC por puerto USB
DSL	Verde	Encendido	El modem esta sincronizado
	Verde	Parpadeando	El modem no está sincronizado
Internet	Grigio	Apagada	No está conectado a internet
	Verde	Encendida	Está conectado a internet
	Verde	Parpadeando	Está conectado a internet y transfiriendo información
	Rojo	Encendida	Hay un error en la conexión, no está conectado a internet

En caso de dudas o inconvenientes, podrá contactarse con Soporte Técnico IP-TEL al 0800-268-0000 (opción 4) o a nuestra casilla soportevob@ip-tel.com.ar.